

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-beninca-esa-basic-p-5428.html>



Centrala sterująca Beninca ESA BASIC

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	BENINCA ESA BASIC
KOD PRODUCENTA	BENINCA ESA BASIC
PRODUCENT	BENINCA

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca Beninca ESA BASIC

Centrala z systemem oszczędności energii Beninca ESA BASIC

BENINCA ESA BASIC to urządzenie zaprojektowane i opatentowane umożliwiające zaoszczędzenie energii w trybie rocznym do wartości 250KW (wartość orientacyjna dla standardowej instalacji). Urządzenie może być zainstalowane na wszystkich automatycznych bramach, każdego typu (przesuwane skrzydła, skrzydła zwykłe, drzwi garażowe, itp.), nowych lub już wcześniej zainstalowanych, produkcji naszej firmy lub innych producentów. Ponadto, urządzenie Esa Basic może być stosowane w instalacjach nie przeznaczonych do automatycznego otwierania, (na przykład w urządzeniach służących do nawadniania, itp.); do obowiązku instalatora należy sprawdzenie poprawnego funkcjonowania systemu, po zainstalowaniu urządzenia BENINCA ESA BASIC. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego funkcjonowania na skutek nieprawidłowo wykonanego montażu. DZIAŁANIE Urządzenie Esa Basic powinno być połączone między zasilaniem sieciowym a centralą sterowniczą. Przyciski sterujące (tryb krokowy, STOP, OTWÓRZ, ZAMKNIJ, PIESI, PHOT, itp.) powinny być odłączone od centrali sterowniczej i podłączone do karty ESA BASIC. Radioprzełączniki powinny być wymontowane z odbiornika centrali sterowniczej i zapisane we wbudowanym radioodbiorniku (433,92MHz, kod rolling-code/kod stały/ przełączniki serie BYOU) karty ESA BASIC (należy uprzednio sprawdzić kompatybilność stosowanych przełączników). Karta ESA BASIC utrzymuje system w trybie "SLEEP" przez cały czas stosowania, zmniejszając w ten sposób koszt zużycia energii. Tylko w chwili, gdy polecenie jest wysyłane do urządzenia, karta ESA BASIC reaktywuje system i wysyła odpowiednie polecenie do centrali, a następnie ponownie ustawia urządzenie w trybie SLEEP po upływie skonfigurowanego wcześniej okresu czasu.