

Link do produktu: <https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-faac-e145s-p-5491.html>



Centrala sterująca FAAC E145S

Cena **1 199,99 zł**

DOSTĘPNOŚĆ **DOSTĘPNY**

CZAS WYSYŁKI **2-3 DNI**

NUMER KATALOGOWY **790076**

KOD PRODUCENTA **FAAC E145**

PRODUCENT **FAAC**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca FAAC E145S

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Model E145S

- Napięcie zasilania Od 90 V AC do 260 V AC 50/60 Hz
- Maks. pobór mocy 4 W w gotowości (2 W w trybie "uśpienia")
- Maks. moc silnika 800 W
- Maks. obciążenie wyjścia 500 mA 24 V DC - 500 mA BUS 2-easy
- Zasilanie elektrozamka Elektrozamek FAAC (12 V AC - 24 V DC) - inne elektrozamki 24 V DC-500 mA
- Programowanie Wyświetlacz LCD i przyciski, z poziomu PC/MAC przez łącze USB-B lub moduł komunikacyjny SIMPLY CONNECT
- Sygnalizacja statusu Wyświetlacz LCD i LED
- Wejścia: Pełne otwarcie, otwarcie częściowe, zatrzymanie awaryjne, BUS 2easy, zabezpieczenie otwierania, zabezpieczenie zamykania, wyłączniki krańcowe, zasilanie sieciowe
- Wyjścia: Zasilanie napędów, lampa ostrzegawcza, zasilanie akcesoriów, wyjścia programowalne, zasilanie elektrozamków
- Szybkołączka 3-pinowe dla modułów XF 433/868, 5-pinowe dla radioodbiorników RP/DEKODERÓW, USB-A, SIMPLY CONNECT
- Bezpieczniki F1 = F 10 A
- Temperatura otoczenia podczas pracy -20°C ÷ +55°C

Note: Centrala sterująca E145S może sterować jednym lub dwoma napędami bram uchylnych lub jednym napędem bramy przesuwnej lub mieszanymi instalacjami uchylno-przesuwnymi

FUNKCJE (PROGRAMOWANIE Z WYŚWIETLACZA I PRZYCISKÓW)

Programowanie podstawowe

- Modele napędów Do wyboru (uchylne, przesuwne, mieszane uchylno-przesuwne)
- Logika operacyjna: Półautomatyczna (E), półautomatyczna krokowa (EP), automatyczna (A), automatyczna 1 (A1), automatyczna krokowa (AP), automatyczna bezpieczna (S), automatyczna bezpieczna 2 (SA), automatyczna bezpieczna krokowa (SP), automatyczna z timerem (At), półautomatyczna z wejściem "Otwórz" i "Zamknij" (b), mieszana - otwieranie impulsowe/zamykanie w trybie dead-man (bC), dead-man (C)
- Automatyczne zamykanie bramy Programowalne (od 0 do 9 min 50 sek.)
- Liczba podłączonych napędów Do wyboru
- Siła ciągu Regulowana, 50 poziomów dla każdego napędu niezależnie
- Użycie enkoderów Do wyboru
- Wyłącznik krańcowy Przy otwarciu i zamknięciu

-
- Opóźnienie zamykania skrzydła Programowalne (od 0 do 1 min 30 sek.)
 - Rejestracja urządzeń BUS 2-Easy Do wyboru
 - Funkcje "uczenia się" Programowanie uproszczone czasu pracy (maks 4 min i 10 sek.), programowanie zaawansowane czasu pracy i spowolnień w jednym cyklu. Przy programowaniu z użyciem SAFEcoderów pozycje otwarcia/zamknięcia i spowolnienia zapisywane są z wysoką precyzją

Programowanie zaawansowane

- Maks. siła ciągu na początku ruchu Do wyboru
- Skok wsteczny i domknięcie skrzydła Do wyboru (ułatwia zwolnienia/zatrzaśnięcia elektrozamka)
- Opóźnienie otwierania skrzydła Do wyboru
- Spowolnienie ruchu skrzydła 1 Programowalne, procent pełnego biegu (od 0% do 99%)
- Spowolnienie ruchu skrzydła 2 Programowalne, procent pełnego biegu (od 0% do 99%)
- Zapisywanie nadajników Poprzez moduły XF 433/868 dzięki wbudowanemu dekodrowi OMNIDEC

Wstępne świecenie

- Fotokomórka w fazie zamykania Funkcja do wyboru
- Zabezpieczenie przeciwwznicieniowe Programowalne o ile zastosowano enkoder (10 poziomów)
- Kąt wykrywania odboju mechanicznego Programowalne o ile zastosowano enkoder
- Dodatkowy czas pracy Do wyboru (o ile nie zastosowano enkoderów lub wyłączników krańcowych)
- Programowanie WYJŚCIA 1 i 2 Niezależnie programowane (17 statusów każdego)
- Żądanie przeglądu Do wyboru (po osiągnięciu zaprogramowanej liczby cykli system uruchamia na ok. 8 sek. lampę ostrzegawczą przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu)
- Licznik cykli Do wyboru (uaktualnienie "odliczania" - maks. nastawa 99 000 cykli)

Zarządzanie przez USB-A

- Uaktualnianie oprogramowania centrali Do wyboru
- Uaktualnianie konfiguracji centrali Do wyboru
- Uaktualnianie konfiguracji timera Do wyboru
- Uaktualnianie listy pilotów Do wyboru
- Pobieranie konfiguracji do centrali Do wyboru
- Pobieranie konfiguracji timera centrali Do wyboru
- Pobieranie listy pilotów Do wyboru