HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 02:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/beninca-rr2wbv-uniwersalny-dwukanalowy-odbiorniki-radiowy-433-92-mhz-kodowanie-zmienne-p-13598.html



BENINCA RR.2WBV uniwersalny dwukanałowy odbiorniki radiowy 433,92 MHz - kodowanie zmienne

DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**3-4 dni**
NUMER KATALOGOWY	**(13598)**
KOD PRODUCENTA	**RR.2WBV**
PRODUCENT	**BENINCA**

OPIS PRODUKTU

Dwukanałowy odbiornik radiowy BENINCA RR.2WBV z kodowaniem rolling code

BENINCA RR.2WBV to uniwersalny, dwukanałowy odbiornik radiowy pracujący na częstotliwości **433,92 MHz**. Urządzenie wykorzystuje **kodowanie zmienne rolling code** i jest zgodne z systemem radiowym ADVANTAGE.

Odbiornik umożliwia sterowanie dwoma kanałami wyjściowymi za pomocą odpowiednio zaprogramowanych nadajników radiowych. Może być wykorzystywany jako element radiowego systemu sterowania automatyką, pod warunkiem zgodności parametrów elektrycznych i zastosowanych pilotów.

Standardowa pamięć odbiornika pozwala zapisać **do 512 nadajników rolling code**. Urządzenie obsługuje programowanie przyciskiem na odbiorniku, a także zdalne dopisywanie kolejnych nadajników z wykorzystaniem pilota zapisanego wcześniej w pamięci.

Każdy z dwóch kanałów można skonfigurować do pracy **impulsowej, czasowej lub bistabilnej**, dopasowując sposób działania do wymagań sterowanego urządzenia.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl



Dane techniczne

Najważniejsze parametry BENINCA RR.2WBV

433,92 MHz Częstotliwość radiowa

2 Kanały sterowania

512 Nadajników w pamięci standardowej

100 m Deklarowany zasięg z anteną

Ważne: zasięg 100 m dotyczy pracy z anteną. Producent podaje również zasięg do 30 m bez anteny. Rzeczywiste warunki odbioru zależą między innymi od miejsca instalacji i otoczenia.

Najważniejsze funkcje odbiornika radiowego

Dwa kanały sterowania

Możliwość przypisania przycisków nadajnika do pierwszego i drugiego kanału odbiornika.

Kodowanie zmienne rolling code

Komunikacja radiowa wykorzystująca system kodowania zmiennego zgodny z BENINCA ADVANTAGE.

Pamięć do 512 nadajników

Standardowa pamięć umożliwia zapisanie dużej liczby pilotów radiowych.

Zdalne dopisywanie pilotów

Możliwość zaprogramowania nowego nadajnika bez używania przycisku P na odbiorniku, jeśli dostępny jest odpowiednio zapamiętany pilot.

Programowanie przyciskiem P

Konfiguracja kanałów i rejestracja nadajników za pomocą przycisku programowania na odbiorniku.

Sygnalizacja diodą LED

Kolorowa sygnalizacja wspomagająca wybór funkcji i programowanie urządzenia.

Trzy tryby pracy kanałów

Obsługa trybu impulsowego, czasowego oraz bistabilnego.

Szeroki zakres zasilania

Możliwość zasilania napięciem 21–28 V AC lub 12–28 V DC.

Radiowe sterowanie automatyką z dwoma niezależnymi kanałami

BENINCA RR.2WBV pozwala przypisywać nadajniki do dwóch kanałów, dzięki czemu jeden odbiornik może realizować dwa odrębne polecenia sterujące.

Użytkownik może zaprogramować wybrany przycisk pilota do kanału pierwszego, drugi przycisk do kanału drugiego albo skorzystać z automatycznego przypisania przycisków do obu kanałów zgodnie z procedurą producenta.

Trzy tryby pracy wyjść przekaźnikowych

Odbiornik umożliwia indywidualne ustawienie sposobu działania obu kanałów. Dzięki temu można dopasować sygnał sterujący do wymagań podłączonej automatyki.

Tryb impulsowy

Domyślny tryb pracy. Po odebraniu polecenia odbiornik generuje impuls przełączenia o czasie 1 sekundy.

Tryb czasowy

Możliwość ustawienia czasu przełączenia przekaźnika w zakresie od 1 sekundy do 10 minut, według wartości przewidzianych w instrukcji.

Tryb bistabilny

Każdy kolejny sygnał powoduje zmianę stanu przekaźnika na przeciwny.

Programowanie pilotów i zarządzanie pamięcią

- Zapisywanie nadajników do kanału pierwszego
- Zapisywanie nadajników do kanału drugiego
- Automatyczne przypisywanie przycisków do obu kanałów
- Zdalne dopisywanie nadajników za pomocą wcześniej zapisanego pilota
- Konfiguracja czasów działania przekaźników
- Kasowanie całej pamięci odbiornika

Pamięć standardowa: do 512 nadajników. Producent opisuje również specjalną wersję pamięci do 2048 nadajników, ale nie należy utożsamiać jej ze standardowym modelem RR.2WBV.

Instalacja odbiornika BENINCA RR.2WBV

Model RR.2WBV należy do rodziny odbiorników wyposażonych w obudowę z tworzywa i listwę zaciskową. Urządzenie wymaga podłączenia odpowiedniego zasilania oraz wyjść przekaźnikowych do sterowanego układu.

W celu uzyskania optymalnego odbioru producent zaleca montaż anteny z dala od elementów metalowych oraz unikanie umieszczania kilku odbiorników bezpośrednio obok siebie.

Uwaga: przed podłączeniem należy sprawdzić zgodność napięcia zasilania, obciążalności styków przekaźnika i protokołu radiowego używanych pilotów. Sama częstotliwość 433,92 MHz nie gwarantuje kompatybilności ze wszystkimi nadajnikami.
Dane techniczne

Dane techniczne BENINCA RR.2WBV

Producent	BENINCA

Model	RR.2WBV
Typ urządzenia	Uniwersalny odbiornik radiowy
Liczba kanałów	2
Częstotliwość	433,92 MHz
Kodowanie	Rolling code – kodowanie zmienne
System radiowy	BENINCA ADVANTAGE
Pamięć standardowa	Do 512 nadajników
Zasilanie AC	21–28 V AC
Zasilanie DC	12–28 V DC
Zasięg bez anteny	Do 30 m według producenta
Zasięg z anteną	Do 100 m według producenta
Obciążalność styków przekaźnika	1 A / 24 V DC
Temperatura pracy	Od -20°C do +70°C
Pobór prądu w stanie czuwania	10 mA
Pobór prądu przy aktywnym jednym kanale	42 mA
Pobór prądu przy aktywnych dwóch kanałach	66 mA
Tryb impulsowy	Tak – domyślnie 1 s
Tryb czasowy	Tak – od 1 s do 10 min
Tryb bistabilny	Tak
Zdalne dopisywanie pilotów	Tak
Programowanie lokalne	Przycisk P i sygnalizacja LED
Wykonanie	Obudowa z tworzywa z listwą zaciskową

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne – BENINCA RR.2WBV

Producent	BENINCA
Model	RR.2WBV
Rodzaj urządzenia	Dwukanałowy odbiornik radiowy
Częstotliwość pracy	433,92 MHz
Rodzaj kodowania	Kodowanie zmienne rolling code
System radiowy	ADVANTAGE
Liczba kanałów	2
Pamięć standardowa	Do 512 nadajników
Zasilanie prądem przemiennym	21–28 V AC
Zasilanie prądem stałym	12–28 V DC
Zasięg bez anteny	Do 30 m
Zasięg z anteną	Do 100 m
Obciążalność styków przekaźnika	1 A / 24 V DC
Temperatura pracy	-20°C do +70°C
Pobór prądu w stanie czuwania	10 mA
Pobór prądu przy aktywnym jednym kanale	42 mA
Pobór prądu przy aktywnych dwóch kanałach	66 mA
Tryb impulsowy	Tak – domyślny impuls 1 s
Tryb czasowy	Tak – od 1 sekundy do 10 minut
Tryb bistabilny	Tak
Programowanie nadajników	Przycisk P lub zdalne dopisywanie
Sygnalizacja programowania	Dioda LED
Kasowanie pamięci	Tak – całkowite
Wykonanie	Obudowa z tworzywa, listwa zaciskowa

Informacja: parametry dotyczą modelu BENINCA RR.2WBV. Zasięg podany jest według dokumentacji producenta i może różnić się w zależności od warunków instalacji. Kompatybilność pilotów należy potwierdzić na podstawie stosowanego systemu

kodowania.