HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:46

Link do produktu: https://napedy24.pl/centrala-sterujaca-beninca-esa-basic-p-5428.html



Centrala sterująca Beninca ESA BASIC

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**5428**
KOD PRODUCENTA	**BENINCA ESA BASIC**
PRODUCENT	**BENINCA**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**AKCESORIA**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca Beninca ESA BASIC

Centrala z systemem oszczędności energii Beninca ESA BASIC

BENINCA ESA BASIC to urządzenie zaprojektowane i opatentowaneumożliwiające zaoszczędzenie energii w trybie rocznym do wartości 250KW (wartośćorientacyjna dla standardowej instalacji). Urządzenie może być zainstalowane na wszystkichautomatycznych bramach, każdego typu (przesuwane skrzydła, skrzydła zwykłe,drzwi garażowe, itp.), nowych lub już wcześniej zainstalowanych, produkcjinaszej firmy lub innych producentów. Ponadto, urządzenie Esa Basic może być stosowane winstalacjach nie przeznaczonych do automatycznego otwierania, (na przykład wurządzeniach służących do nawadniania, itp.); do obowiązku instalatora należysprawdzenie poprawnego funkcjonowania systemu, po zainstalowaniu urządzenia BENINCAESA BASIC. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razienieprawidłowego funkcjonowania na skutek nieprawidłowo wykonanego montażu. DZIAŁANIE Urządzenie Esa Basic powinno być podłączone między zasilaniemsieciowym a centralką sterowniczą. Przyciski sterujące (tryb krokowy, STOP, OTWÓRZ, ZAMKNIJ,PIESI, PHOT, itp.) powinny być odłączone od centralki sterowniczej i podłączonedo karty ESA BASIC Radioprzekaźniki powinny być wymontowane z odbiornikacentralki sterowniczej i zapisane we wbudowanym radioodbiorniku(433,92MHz, kodrolling-code/kod stały/ przekaźniki serie BYOU) karty ESA BASIC (należyuprzednio sprawdzić kompatybilność stosowanych przekaźników). Karta ESA BASIC utrzymuje system w trybie “SLEEP” przez całyczas stosowania, zmniejszając w ten sposób koszt zużycia energii. Tylko w chwili, gdy polecenie jest wysyłane do urządzenia,karta ESA BASIC reaktywuje system i wysyła odpowiednie polecenie do centralki,a następnie ponownie ustawia urządzenie w trybie SLEEP po upływieskonfigurowanego wcześniej okresu czasu.

MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych

- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

