HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 14:58

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-beninca-wolf-424-do-450-kg-24v-p-13328.html



Napęd do bramy przesuwnej BENINCA WOLF 424 do 450 kg 24V

Cena brutto	**1 826,55 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
NUMER KATALOGOWY	**959007046 (13328)**
KOD PRODUCENTA	**WOLF 424**
PRODUCENT	**BENINCA**
PRODUCENT	**BENINCA**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**
WAGA BRAMY	**450 kg**
CYKL PRACY	**REZYDENCYJNY**
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	**NORMALNA**
ENKODER	**TAK**
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	**MAGNETYCZNY**
ZASILANIE SILNIKA	**24V**

OPIS PRODUKTU

WOLF 424 Beninca – Profesjonalny napęd do bram przesuwnych dla wymagających

Jeśli szukasz solidnego automatu do bramy przesuwnej, który łączy nowoczesną technologię z niezawodnością – **WOLF424 Beninca** to rozwiązanie stworzone właśnie dla Ciebie. Ten zaawansowany mechanizm automatyki bramowej został zaprojektowany z myślą o użytkowaniu rezydencyjnym, oferując płynną, cichą i bezpieczną pracę każdego dnia.

Napęd wyposażono w wydajny silnik **24 V DC**, który doskonale sprawdza się przy intensywnej eksploatacji. Wbudowana centrala sterująca z wyświetlaczem znacząco ułatwia konfigurację oraz instalację, a zastosowanie **wirtualnego enkodera**zapewnia inteligentne zarządzanie ruchem bramy – od precyzyjnych zwolnień po kontrolę momentu obrotowego.

Dzięki systemowi **ESA+** oraz amperometrycznemu czujnikowi przeszkód, urządzenie automatycznie reaguje na opór, gwarantując wysoki poziom bezpieczeństwa użytkowników i pojazdów. Magnetyczne wyłączniki krańcowe zwiększają precyzję działania oraz trwałość całego układu.

Na uwagę zasługuje również kompaktowa i wytrzymała konstrukcja (ok. 25×16 cm), która umożliwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni oraz sprawia, że napęd świetnie nadaje się jako zamiennik starszych instalacji.

Producent przewidział dwie wersje urządzenia:

- **WOLF424** – do bram o wadze do 450 kg, idealny dla standardowych posesji
- **WOLF624** – do cięższych skrzydeł do 600 kg, dla bardziej wymagających zastosowań


Oba warianty oferują intensywny cykl pracy, prędkość przesuwu do 12 m/min oraz odporność na warunki atmosferyczne (IP44, praca w temperaturach od -20°C do +50°C), co czyni je niezawodnym wyborem na lata.

Dodatkowym atutem jest możliwość integracji z nowoczesnymi systemami inteligentnego domu (KNX, MQTT), a także opcja zasilania awaryjnego – gwarantująca działanie nawet w przypadku braku prądu.

NAPĘDY24.PL

WYMIARY NAPĘDU

WOLF 424 / WOLF 624



NAJWAŻNIEJSZE WYMIARY		
⟷	SZEROKOŚĆ:	254 mm
↕	WYSOKOŚĆ:	270 mm
⤢	GŁĘBOKOŚĆ:	197 mm
⊕	WYSOKOŚĆ OSI LISTWY:	82 mm

Wszystkie wymiary podano w milimetrach.

NAPĘDY24.PL | Automatyka do bram

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl


NAPĘDY24.PL

MONTAŻ NAPĘDU

WOLF 424 / WOLF 624


1 USTAW PŁYTĘ MONTAŻOWĄ

Ustaw płytę A równolegle do bramy i listwy zębatej.




2 WYWIERĆ OTWORY

Wywierć cztery otwory Ø10 mm na głębokość 60–70 mm.




3 ZAMOCUJ KOTWY

Osadź cztery kotwy i załóż płytę montażową.




4 ZAŁÓŻ NAPĘD

Ustaw napęd na płycie. Załóż podkładki i nakrętki.



5 USTAW LUZ

Ustaw około 1 mm luzu między kołem zębatym a listwą.



WAŻNE: Podłoże musi być stabilne, równe i odpowiednio utwardzone.

NAPĘDY24.PL | Automatyka do bram

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock


tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

NAPĘDY24.PL
ZASILANIE AWARYJNE
MONTAŻ AKUMULATORÓW • WOLF 424 / WOLF 624

1 ODŁĄCZ ZASILANIE


Wyłącz bezpiecznik zasilający napęd przed zdjęciem obudowy.

POZYCJA OFF




2 ZAMONTUJ MODUŁ CB.SW

Umieść moduł CB.SW w przeznaczonym gnieździe centrali.



3 PODŁĄCZ PRZEWÓD C


Podłącz przewód C zgodnie ze schematem urządzenia.



4 WŁÓŻ AKUMULATORY


Umieść dwa akumulatory 1,2 Ah w uchwycie F.

2 × 1,2 Ah



5 ZABEZPIECZ I SPRAWDŹ

Zamocuj uchwyt F śrubą V. Sprawdź połączenia i załóż obudowę.



KONTROLA PO MONTAŻU

- Moduł CB.SW osadzony
- Przewód C podłączony
- 2 akumulatory stabilnie zamocowane
- Uchwyt F dokręcony śrubą V

WAŻNE: Stosuj wyłącznie akumulatory zalecane do napędu WOLF.

NAPĘDY24.PL | Automatyka do bram

W skład zestawu wchodzą:


- **BENINCA WOLF424** siłownik na napięcie 24Vdc do bram do wagi 450kg - wbudowana centrala sterująca z odbiornikiem radiowym 433,92 MHz - 1 szt.
- akcesoria montażowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu - paragon lub faktura Vat


DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE NAPĘDU BENINCA WOLF		
Parametr	**WOLF424**	**WOLF624**
Zastosowanie	**rezydencyjne**	**rezydencyjne**
Zasilanie	115 / 230 Vac (50–60Hz)	115 / 230 Vac (50–60Hz)
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	3,2 / 1,7 A	3,2 / 1,7 A
Maksymalna siła	428 N	715 N
Czas otwarcia	5,5 ÷ 12 m/min	5,5 ÷ 12 m/min
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP44	IP44
Temperatura pracy	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Maksymalna waga bramy	450 kg	600 kg
Moduł koła zewnętrznego	M4 Z14	M4 Z14

WYMIARY

RYSUNEK WYMIAROWY NAPĘDU BENINCA WOLF424





MONTAŻ

Wykwalifikowany instalator produktów **BENINCA** może przeprowadzić montaż urządzeń takich jak:

- Automatyka do bram skrzydłowych
- Napędy do bram przesuwnych
- Siłowniki do bram garażowych
- Szlabany parkingowe
- Akcesoria itp.

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących montażu zapraszamy do kontaktu z naszym biurem handlowym.

tel. +48 797108180

